





使用说明

目录

特点	1
基本功能	2
1. 开/关机操作	2
2. 主界面介绍	3
士应田道明	1
工应而成功	4
1. 云雀之声	4
2. 网络电台	6
3. 本地音乐	7
4. 蓝牙	8
5. AUX辅助音源	9
系统设置	10
1. 无线和网络	10
2. 设备	12
3. 系统	15
指标参数	18

特点

● 云雀之声 - 千万正版音乐曲库,数百万独家资源,无损音乐CD音质;每日精准推荐歌单,根据您的 音乐DNA打造,最懂您的音乐伴侣。

- 多路音源支持:云雀之声、本地音乐、网络电台、蓝牙、AUX。
- 支持手机推送: AirPlay/DLNA/Qplay。
- 独立定时功能, 并具有断电记忆功能。
- Control X, 专属的移动端APP控制软件。
- 内置高性能Hi-Fi级数字功效, 2.1低音信号输出, 可外接有源低音炮。
- 内置SigmaDSP音频处理器,实现多种音效选择及动态频谱显示;根据"听觉韦伯定律",独特的
 适应人耳听音特性的指数型音量调节技术。
- 支持多种音频格式: MP3、WAV、APE、FLAC、ACC、OGG等。
- 5.0寸TFT高清显示屏, 电容全屏触摸操作, 带给您清晰的显示与精准的操控。
- 独特、简约的外形设计, 邂逅简洁线条, 品味和谐简约生活。

基本功能

1. 开机/关机

开启电源:将右下角的电源开关键推向右边(如图1),电源开启。 **切断电源**:将右下角的电源开关键推向左边,电源切断。



(图1)

注意:直接切断电源,属于非正常关机,多次操作后可能会造成系统文件丢失,从而导致无法开机,请勿要用此方法进行关机操作。

开机:电源处于开启时,短按产品正面右上角按钮开机(如图2)。

关机:长按产品正面右上角按钮10秒,设备将关机。

熄屏:设备处于开机状态时,短按产品正面右上角按钮,屏幕进入熄屏状态,滑动屏幕即可恢复显示。



2. 主界面介绍



1. 音源选择:点击可选择不同的音源:云雀之声、网络电台、本地音乐、蓝牙、AUX。

2. 时间与天气:可在线获取时间与天气信息,点击可查找设置城市(需网络支持)。

3. 网络状态:显示网络连接状态,是否连接到网络。

4. 音乐播放器:点击可切换至全屏播放界面。

5. 最小化:点击可收缩音乐播放器。

6. 熄屏: 点击即屏幕熄灭, 如有设置屏保则会显示屏保图片。

7. 系统设置: 点击可进入系统设置界面。

8. 选中状态: 当音源图标变化为此形态, 即为选中此音源。

播放器图标介绍:

" ☞━━━━━━━━━━= " 音量调节	" ▶ " 播放/暂停
" Ⅰ< " 上一曲	" 🛛 " 下一曲

主应用说明

1. 云雀之声

在主界面状态下,点击" 🞧" 图标进入"云雀之声"。



首页:点击即可返回主界面。

菜单栏:可进入不同栏目。

推荐歌单:显示所有系统的推荐歌单,点击歌单即可进入歌单列表,如图1所示。

播放控制区:可对歌曲进行播放、暂停、下一曲控制;点击唱片集画面可切换到全屏播放界面(如图2)。





歌单列表:显示歌单中所有的音乐信息,可对歌曲进行管理操作。



全屏播放界面:可对歌曲进行播放、暂停、上一曲、下一曲控制;当前歌词、歌单查看;可选择播放模式,收藏你喜欢的曲目。

1. 返回: 点击即可返回上一界面。

2. 播放模式: 点击即可切换播放模式: 单曲循环, 列表循环, 随机播放等。

3. 播放时间控制: 滑动滑块可自由选择播放时间点。

4. 音量: 点击即可调整播放音量大小。

5. 播放控制:可对歌曲进行播放、暂停、上一曲、下一曲控制。

6. 歌单列表:点击即可显示歌单中所有的歌曲。

7. 收藏: 点击即可点亮爱心, 当爱心变为红色即成功将此歌曲添加进喜爱列表。

2. 网络电台



首页:点击即可返回主界面。

菜单栏:可进入不同栏目。

分类选择:可选择电台栏目的详细分类。

栏目信息区:显示详细的电台栏目信息;点击电台进入电台全屏播放界面。



全屏播放界面:可对电台节目进行播放、暂停、上一电台、下一电台控制;收藏你喜欢的电台。 **电台列表:**点击即可显示电台列表中所有的电台。

3. 本地音乐



首页:点击即可返回主界面。

菜单栏:可快速按类型显示曲库信息;可创建、管理歌单。

曲库列表:显示曲库中所有的音乐信息,可对曲目进行管理操作。

播放控制区:可对歌曲进行播放、暂停、上一曲、下一曲控制;点击唱片集画面可切换到全屏播 放界面。



全屏播放界面:可对歌曲进行播放、暂停、上一曲、下一曲控制;当前歌词、歌单查看;可选择播放模式,收藏你喜欢的曲目。

4. 蓝牙

(1) 在主界面状态下,点击" 2" 图标进入"蓝牙"音乐播放界面,在手机或其他设备中开 启蓝牙,当搜索到"GocAndroid"后点击连接,输入配对密码"0000",当出现已连接提示时, 表示蓝牙设备连接成功(本机蓝牙名称可在<设置-系统信息>中修改)。



(2) 触摸下列图标进行蓝牙播放控制:

①" < "上一曲	②"▷"下一曲
③" 🕨 "暂停/播放	④" 🎧 "返回主界面

(3) 触摸" 🕁 — 🗇 " 图标左右调节音量。

5. AUX辅助音源

(1) 在主界面状态下,点击" 🤨" 图标进入"AUX辅助音源"播放界面。



- (2) 触摸" 🔄 🗇 " 图标左右调节音量。
- (3) 触摸" 🎧" 图标返回主界面。



在主界面状态下, 触摸" 🚫" 图标即进入系统设置界面。



(系统设置界面)

1. 无线和网络

(1) WLAN设置

①打开WLAN,滑动按钮至右边打开开关。

②点击可连接的网络名称, 输入密码, 点击连接。

③点击返回按钮可返回上一界面。

			,	WLA	NП			
¢	K WLAN				打开	Ø	+	
	B-LINK_tset 通过 WPA/WPA2 进行保护							
	123 通过 WPA/WPA2 进行保护							
	gdeie						۲	
	TencentSchoolWiFi-DZXX 通过 802.1x 进行保护						-	
	TP-LINK_9F8557						٠	
	TP-LINK-FREE						\$	
	TP-LINK-yf3						-	
	₹)`	\Box	÷	с С))			
			返回					

(WLAN界面)



(输入密码)

(2) 以太网

开关可控制是否开启有线网络,可设置IP地址等信息。

🔅 以太网					
使用以太网 ^{未连接} 以太网设备]				
eth0 MAC: 6A:49:3 IP模式:动态 以太网配置	2:35:1A:CE				
物理地址 6A:49:32:35:1	A:CE				
IP地址 0.0.0.0					
高级配置					
	ち 、		Û	り	

(以太网界面)

(3) DLNA

选择是否打开DLNA开关,向右滑动即为打开。

く 返回	DLNA	
DLNA 状态 _{开启}		
使用DLNA可以将手机的音乐	, 通过wifi连接推送至设备上进行播放	

(DLNA界面)

(4) AirPlay

选择是否打开AirPlay开关。

く 返回	AirPlay	
AirPlay 状态 _{开启}		
请确保打开AirPlay 使用AirP	'lay , 您可以通过WiFi连接将手机的音乐推向播放设备	Z O

(AirPlay界面)

2. 设备

(1) 显示

可对屏幕亮度、休眠时间、互动屏保进行设置。

¢	〕 显示						
	亮度						
	休眠 无操作 15 秒后						
	互动屏保						
		り	Ū	\Box	Ĵ	4 》	

(显示设置)

(2) 壁纸

可选择壁纸,点击确定更换壁纸。



(3) 日期与时间

可自动或手动设置日期和时间;可选择不同时区、日期格式。

X	日期和时间设	置				
	自动确定日期和 使用网络提供的时间	时间				
	设置日期 2018-11-2					
	设置时间 09:25					
	选择时区 GMT+08:00,中国标》	售时间				
	选择日期格式 2018-12-31					
		t>	\bigcirc	÷	\$	

(4) 定时

可创建您想要的定时方案,设置定时方案的时间、重复周期、行为;点击管理可删除和修改已创 建的闹钟方案。



(5) 存储

查看存储状态信息。

坟 存	储设置						
内音	邓存储空间						
总 0.99	容量 9 GB						
	可用空间 ^{791 MB}						
	应用(应) 149 MB	甲数据和如	揉体内容)				
	缓存数据 8.87 MB						
内存	存设备						
				\Box	Û	以 》	

3. 系统

(1) 应用

可查看本机已安装应用,并对已安装的应用进行强行停止和卸载操作。

¢	▮应用						:
			已下载			S	D卡中
	● 乐商店HD 10.66 MB						
	DM838II 33.16 MB						
	QQ音乐HD 30.45 MB						
	Vysor 8.86 MB						
	已用:210 MB		内部存储空间			可用:799 M	1B
		с Ŷ	\Box	Û	圦 》		

(已安装应用)

《 🎝 应用信息				
QQ音乐HD _{版本 4.8.2.5}				
强行停止			卸载	
☑ 显示通知				
存储				
总计				30.45 MB
应用				30.45 MB
USB 存储(应用)				0.00 B
数据				0.00 B
SD 卡				0.00 B
移至 SD 卡				
$\langle \rangle$		Ĵ	り	

(卸载和停止应用)

(2) 输入法

可设置输入法开关、切换输入法键盘。

ø	t i	吾言和输入法					
	键	盘和输入法					
		搜狗输入法					
		Android 键盘 (A _{英语(美国)}	OSP)				<u>+</u>
		Japanese IME _{日文}					
		Vysor _{Vysor}					퍜
		Ц			\leftrightarrow	4»	

(3) 音效

提供5种音效选择,也可自定义调节音效值。

く 返回		均衡器调整		
标准	>	60HZ		
流行	>	230HZ		
古典	>	910HZ		
爵士	>	3600HZ		
摇滚	>	14000HZ	15-46	
自定义	>	-1 300	dbdT	

(4) 多语言

提供不同语言选择。

\$ 【语言					
中文 (繁體)					
中文 (简体)					
Deutsch					
English					
		\Box	Ĵ	圦 》	

(5) 系统信息

可修改设备、蓝牙/DLNA/Airplay名称,检查系统更新和查看序列号。

く 返回		设备名称
名称设置	>	* 搜索设备时显示的名称
检查更新	>	房间 97
序列号	>	确认修改
		~蓝才/JLNA/AirPiay名称
		76.1 /275
		sin ivi i≈cx

(6) 出厂设置

清除所有数据,恢复出厂数据。

🔅 备份和重置				
个人数据				
恢复出厂设置 _{清除平板申脑上的}	所有数据			
	1113 XX3			
	む	\Box	Ĵ	4

(7) 关于

点击可查看说明书及control X下载二维码。

指标参数

项目	指标参数				
电源	~100-240V 50/60Hz 1A				
音源	云雀之声、本地音乐、网络音乐、蓝牙、AUX				
辅助输入阻抗	10ΚΩ				
额定功率	2×20W/8Ω				
频率响应	20Hz~20KHz				
总谐波失真	≤0.2%@1KHz				
性噪比	≥81dB				
蓝牙距离	10m				
整机功耗	≤45W				
净重	0.38kg				
毛重	0.67kg				
产品尺寸(长宽高)	172×86×45mm				
包装尺寸(长宽高)	220x180x135mm				